


MEGASPLITb 6 TOUCHES : FONCTIONS DES TOUCHES (10/05/12)



**BP1 : Code RS OFF + 1 CODE RS (fonction secondaire, ex : AUTO ADJUST VP)
+ ECRAN UP**


**BP2 : Code RS ON + 2 CODES RS N°1 et N°2 en alternance (voir NOTE)
Exemple : BLANK ON/OFF, source VIDEO ...
+ ECRAN DOWN**

**BP3 et BP4 : 2 CODES RS N°1 et N°2 en alternance (voir NOTE)
Exemple : PC1/PC2, PC/HDMI ... (la LED suit si VP ON)**

BP5 et BP6 : VOLUME - / VOLUME + (ou autres fonctions si besoin)

BP5 + BP6 (pression simultanée) : ECRAN UP/DOWN en alternance

NOTE: si un seul code nécessaire laisser vide le CODE RS N°2 (prog touche Z)



VARIANTE SI ECRAN ELECTRIQUE ET PAS DE VOLUME :

BP5 : ECRAN MONTEE

BP6 : ECRAN DESCENTE

> Pour cela laisser vide les codes RS des touches BP5 et BP6 (prog touch Z)